

# Isholtsten

## Läggningstips för kalibrerat golvtegel.

Underlaget skall vara fast och fritt från lösa partiklar och gärna fuktigt för bästa vidhäftning. Tegelp Plattorna skall också vara blöta för att förhindra kalkgenomslag. Som fästmassa används helst en flex-fix och om golvvärme finns skall fästmassan vara anpassad för detta. Eftersom golvteglet varierar i form och storlek går det inte att använda sig av fogsnöre för att hålla fogbredden. För den vane läggaren går det naturligtvis bra på frihand men det kan ändå vara bra att dra upp riktlinjer.

Fogbredden är en personlig fråga men tänk på att stenarna är fasade i överkanten och därmed ger en bredare färdig fog än avståndet mellan plattorna. 5mm mellanrum vid läggningen ger en ca 8 till 12mm bred fog.

Om man vill använda sig av riktlinjer är det lagom med ett avstånd på 125-128mm och sedan lägges plattorna i centrum av dessa "korridorer".



Golvteglet kan inte skäras med kakelskärare utan måste kapas med diamantkapklinga. Efter kapning behöver den skarpa kanten göras rund och mjuk och detta görs lättast med en s.k. grov rengörare eller grovslipskiva, finns bl.a. hos Biltema och Jula. Efter kapning och slipning måste såg-slipdammet tvättas av från golvplattan, enklast görs detta under rinnande vatten och med en diskborste.

Om dammet inte tvättas av riskeras missfärgning av fogen.

Fogningen utförs med hydrauliskt kalkbruk (halvflytande) som dras ut med en gummiskrapa (det går att använda flytfog men vi rekommenderar det hydrauliska kalkbruket). Tänk på att fogmassan bör klara upp till c.a. 20mm fogbredd. Vid fogning fylls även porer och knådningsveck i stenens yta och detta bidrar till att skapa liv och variation i golvet. Därför skall kornstorleken vara 0-1 mm. Var noga med att tvätta av golvet efter fogningen så att inget skikt ligger kvar på ytan..

**Viktigt! Viktigt! Viktigt! Viktigt!**

Före fogning måste tegelp Plattorna vara helt mättade med vatten.

Om plattorna är torra går det inte att dra ut fogen.

Oljning kan göras först när golvet är helt torrt, det brukar ta minst två-fyra veckor. Täck inte ett fuktigt golv med plast eller annat tätt material.

Det finns på marknaden en mängd olika oljor för impregnering av golv, men vi har kommit fram till att en blandning av lika delar rå och kokt linolja ev. med en tillsats av ca. 20% terpentiner eller lacknafta, ger en tålig och vacker yta.

Oljan lägges på flödigt över golvet som får dra åt sig tills det är mättat. Därefter torkas överflödigt olja bort.

Det är viktigt att all olja torkas av från ytan.

Golvet är nu färdigt och blir bara vackrare ju mer det används och tiden går. Använd gärna såpa för rengöring av golvet.